

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 2915

Gesamthärte Teststäbchen

3-4-7-14-21 °dH, 100 Stück, semiquantitativ

Teststäbchen zum einmaligen Gebrauch für den schnellen, semi-quantitativen Test der Gesamthärte von Wasser.

Parameter	Wert
Meßbereich	0 - 21 °dH
Abstufung	0 - 3 - 4 - 7 - 14 - 21 °dH (als CaCO ₃)
Farbreaktion	Gelb nach rot
Haltbarkeit	3 Jahre ab Herstellungsdatum Geöffnete Packung innerhalb von 3 Monaten verbrauchen

Anwendungshinweise

1. Indikatorstreifen für 2 Sekunden in die Testlösung tauchen.
2. Überschüssige Lösung abschütteln.
3. 30 Sekunden warten.
4. Die auf dem pH-Streifen erzeugte Farbe mit der Farbkarte vergleichen.

Lagerungshinweise

Unbenutzte Stäbchen müssen in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Diese muss gut verschlossen an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden, an dem sie keinen chemischen Dämpfen ausgesetzt ist.